




Kein SD-Signal am Komponenten Ausgang von NX oder SP

Wiederholt stellen wir fest, dass in den Hardware Einstellungen, Siehe Screenshot, nicht Multi Format ausgewählt ist.

Somit fehlt am Komponenten Ausgang von NX oder SP das SD- oder HD-Signal je nach Projekteinstellung.

Haben Sie generell kein Ausgangssignal, liegt es häufig daran, dass die Canopus Hardware nicht als Ausgabegerät ausgewählt wurde.



Viel Erfolg.
Ulrich Peters - GV Thomson Support